

質問 VC モータの端子箱を換えたいのですが？

回答 通常正面軸端から見て、左側ですが、端子箱の位置は90度（垂直、水平位置）の位置変更は可能です。

ご注文の際、端子箱の位置を簡単な図でご指示ください

星野設計事務所  
代表 星野満夫